



## Инструкция по установке Mikrotik RouterOS Level4-5-6

После установки и загрузки установленного Mikrotik RouterOS, им можно пользоваться в течении 24 часов (Вы можете остановить обратный отсчет времени, выключив маршрутизатор). Если в течение этого времени не будет введен лицензионный ключ, маршрутизатор станет не пригодным, и будет нуждаться в полной переустановке.

Схема лицензирования RouterOS основана на «Software ID». Чтобы лицензировать свое программное обеспечение, Вам нужно знать Ваш «Software ID» («Software ID» генерируется в процессе установки). Его Вы можете узнать в процессе инсталляции, а также потом с помощью системной консоли или WinBox-а. Узнать «Software ID» из системной консоли можно набрав команду **/system license print** (заметьте, Вы должны первый раз зайти на маршрутизатор; по умолчанию имя пользователя **admin** без пароля (поле пароля оставляйте пустым и нажимайте Enter)). Смотрите инструкцию по конфигурированию маршрутизатора.

В течении инсталляции жесткий диск будет полностью отформатирован, и все данные с него будут утеряны!

Вы можете перенести жесткий диск с установленной Mikrotik RouterOS на новый компьютер, не теряя лицензию. Но Вы **не можете** перенести Mikrotik RouterOS на другой жесткий диск, не покупая новую лицензию.

**Не используйте утилиты форматирования MS-DOS или другие дисковые утилиты форматирования, чтобы повторно установить Ваш маршрутизатор Mikrotik RouterOS. В этом случае «Software ID» изменится, и Вы будете вынуждены покупать новую лицензию!!!**

1. Ознакомьтесь с вышеизложенным материалом
2. Загрузите с сайта [www.mikrotik.com](http://www.mikrotik.com) инсталляционный пакет
3. Установите RouterOS на компьютеры, из которых вы хотите сделать маршрутизаторы.
4. Запишите и вышлите на наш адрес «Software ID» установленных систем, **нельзя ошибиться – если Вы пришлете неправильный Software ID, присланный нами Лицензионный ключ не подойдет.** (Желательно выключить компьютер с установленным программным обеспечением до ввода лицензионных ключей, чтобы избежать повторной установки)
5. Укажите в письме тип устройства, на который установлен RouterOS – **x86 system** или **RouterBOARD**.
6. На основании этих данных мы сгенерируем лицензионный ключ и пришлем Вам по почте.